

# Einstellhinweise

## ● Schalterfunktionen

**AUDIO** → 1. Audio-Pegel (TV-Ton-FM-Hub)  
 Hinweis: Nur definierte Schallstellungen wählen!

**SAT** → 2. Eingangskanal (Zehnerstelle)  
 → 3. Eingangskanal (Einerstelle)

**TV** → 4. Ausgangskanal (Zehnerstelle)  
 → 5. Ausgangskanal (Einerstelle)

**SOUND** → 6. SAT-Tonkanal

**MODE** → 7. Betriebsart (Mod.-Parameter)

## ● Einstellung des FM-Normhubes der TV-Tonträger (Drehcodierschalter 1)

FM-Hub (kHz) des SAT-Haupttonträgers	140	100	70	50
FM-Hub (kHz) des SAT-Nebentonträgers	70	50	35	25
NF-Eing.-spp. (V <sub>eff</sub> ) bei Option Decoder	1,4	1,0	0,7	0,5
Einstellwert (dB)	-3	0	+3	+6

## ● Einstellung der Betriebsart (Drehcodierschalter 7)

Betriebsart	Codezahl
Videohub 13,5 ... 16 MHz: <i>Astra</i>	0
Haupttonträger-Deemphasis 50µs	1
Haupttonträger-Deemphasis J 17	2
Nebentonträger-Stereo *	3
Nebentonträger-Zweikanalton *	4
Nebentonträger-Automatik *	5
Videohub 20 ... 25 MHz: <i>Bulkard</i>	6
Haupttonträger-Deemphasis 50µs	7
Haupttonträger-Deemphasis J 17	8
Nebentonträger-Stereo *	9
Nebentonträger-Zweikanalton *	10
Nebentonträger-Automatik *	11

*Code*

*Stereo Astra*

*Sound 6* | *Mode 5*

*7,02/7,20*

*Stereo Eutelsat*

*Sound 6* | *Mode 11*

*7,02/7,20*

## ● Einstellung der Eingangsfrequenzen (Drehcodierschalter 2, 3)

Frequenz (MHz)	Kanal-Nummer	Frequenz (MHz)	Kanal-Nummer	Frequenz (MHz)	Kanal-Nummer	Frequenz (MHz)	Kanal-Nummer
954	00	1234	35	1514	70	1794	105
962	01	1242	36	1522	71	1802	106
970	02	1250	37	1530	72	1810	107
978	03	1258	38	1538	73	1818	108
986	04	1266	39	1546	74	1826	109
994	05	1274	40	1554	75	1834	110
1002	06	1282	41	1562	76	1842	111
1010	07	1290	42	1570	77	1850	112
1018	08	1298	43	1578	78	1858	113
1026	09	1306	44	1586	79	1866	114
1034	10	1314	45	1594	80	1874	115
1042	11	1322	46	1602	81	1882	116
1050	12	1330	47	1610	82	1890	117
1058	13	1338	48	1618	83	1898	118
1066	14	1346	49	1626	84	1906	119
1074	15	1354	50	1634	85	1914	120
1082	16	1362	51	1642	86	1922	121
1090	17	1370	52	1650	87	1930	122
1098	18	1378	53	1658	88	1938	123
1106	19	1386	54	1666	89	1946	124
1114	20	1394	55	1674	90	1954	125
1122	21	1402	56	1682	91	1962	126
1130	22	1410	57	1690	92	1970	127
1138	23	1418	58	1698	93	1978	128
1146	24	1426	59	1706	94	1986	129
1154	25	1434	60	1714	95	1994	130
1162	26	1442	61	1722	96	2002	131
1170	27	1450	62	1730	97	2010	132
1178	28	1458	63	1738	98	2018	133
1186	29	1466	64	1746	99	2026	134
1194	30	1474	65	1754	100	2034	135
1202	31	1482	66	1762	101	2042	136
1210	32	1490	67	1770	102		
1218	33	1498	68	1778	103		
1226	34	1506	69	1786	104		

*Hinweis: Nächstliegende Frequenz einstellen!*

## ● Einstellung der SAT-Tonträgerfrequenzen (Drehcodierschalter 6)

Frequenz (MHz)	Haupttonträger						Nebentonträger									
	5,8	6,2	6,5	6,6	6,65	6,8	7,02	7,20	7,38	7,56	7,74	7,92	8,10	8,28	8,46	8,64
Kanal-Nummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*Sound*

## ● Einstellung der Ausgangsfrequenzen (Drehcodierschalter 4, 5)

Ausgangskanäle (je nach Gerätevariante)	Kanal-Nummern
CCIR-Norm, VHF I, III, Kanäle E 02 ... E 12	02 ... 12
CCIR-Norm, USB, OSB, ESB, Kanäle S 4 ... S 38	04 ... 38
OIRT-Norm, VHF I, II, III, Kanäle R 1 ... R XII	71 ... 82
Italienische Norm, VHF I, II, III, Kanäle A ... H 2	85 ... 94

8092.01

*SKU 212, - 45-412*  
*SKU 312, - 54-510*  
*SKU 412, - 511-520*  
*SKU 512, - 521-538*  
*SKU 612, - 43-44*